

MONTÁŽNÍ POKYNY – GLATT

- Sestavení zárubně provádějte dle montážního návodu
- U provedení Z2 se spojí svislé stojky s ostěním nadpraží pomocí vrtů
- Vložte do drážky těsnění
- Před vložením dveřovky vsadím do zárubně proužky MDF desky tak, aby dosedaly na těsnění. Délku pásky zakrátím o 20 mm více než je rozměr dveřovky nadsvětlíku.
- Pásky vyrovnam s horní hranou dveřovky. Poté provedu přišroubování pomocí vrtů přes pásky MDF do dveřovky. Mezi horní hranou zárubně a nadsvětlíkem je nutné zachovat spáru 3 – 5 mm. Otvory pro vrtu doporučujeme předvrtat (mezi nadsvětlíkem a dveřmi je nutné zachovat spáru 3 mm).
- Vložíme zárubeň do stavebního otvoru, vyvážíme a rozepřeme. Před zapěněním osadíme dveře (dveře musí plynule přecházet v nadsvětlík). Pokud tomu tak není, provedeme seřízení dveří nebo kontrolu vyvážení zárubně.
- V případě, že je vše v pořádku, zapěňte zárubeň

